

MANUEL D'UTILISATION POUR L'AUVENT COMBI

ETCT0011 Combi Auvent

Cet auvent combiné convient à votre caravane ou comme store supplémentaire pour un auvent.



Pour déterminer la taille correcte, il faut mesurer le suivant :

Pour la caravane, vous pouvez utiliser les dimensions de circonférence (Size A) de votre caravane.



Pour une fixation à l'auvent, il est important de mesurer les dimensions de la "gouttière" de votre auvent. (Size B)



Différentes profondeurs disponibles

En plus de la bonne taille, vous pouvez également opter pour une profondeur du store de 200 cm ou 240 cm de profondeur.

Le store de 240 cm a en plus du bourrelet de 7 mm un bourrelet de 6 mm. Le bourrelet de 6 mm sert à la fixation de blocs SKS (exclus) avec lesquels vous pouvez attacher une faîtière avec crochet sans besoin de la visser dans la caravane et ainsi créer un cadre en U complet. Cela vous permet de resserrer l'auvent pour plus de stabilité.



MAATTABEL

Taille	Dimensions gouttière	Dimensions circonférence
04	144-155cm	675-700cm
05	156-168cm	700-725cm
06	169-180cm	725-750cm
07	181-193cm	750-775cm
08	194-205cm	775-800cm
09	206-218cm	800-825cm
10	219-230cm	825-850cm
11	231-243cm	850-875cm
12	244-255cm	875-900cm
13	256-268cm	900-925cm
14	269-280cm	925-950cm
15	281-293cm	950-975cm
16	294-307cm	975-1000cm
17	308-321cm	1000-1025cm

Comment attacher le store à l'auvent ?

Pour fixer le store à l'auvent, des anneaux doivent être placés devant les poteaux de la tente. Les anneaux (fournis) seront fixés aux pièces renforcées de PVC sur l'auvent. Ce sont des bagues d'impact, constituées de 2 parties distinctes qui peuvent être assemblées en les frappant l'un sur l'autre.



- 1) Déterminez le centre du store. En pliant le store en deux, le centre est vite indiqué. Marquez cet endroit.
- 2) Faites un petit trou dans la toile, avec précaution, et également à travers le renforcement en PVC avec une perforatrice de ceinture, par exemple. Placez l'anneau sur le dessus et une partie sur le dessous de la toile du store. Lorsque les anneaux sont placés l'un sur l'autre, appuyez dessus à la main, puis frappez avec un marteau (généralement, un coup suffit pour fixer l'anneau). Vérifiez que l'anneau est solidement fixé, sinon frappez à nouveau.

- 3) Placez le store avec l'anneau sur le poteau central et étendez le store sur l'auvent de chaque côté.
- 4) Serrez la toile de manière qu'il soit bien serré sur le toit et déterminez la position de l'anneau. Marquez cette position et fixez l'anneau comme décrit ci-dessus. Répétez pour l'autre côté.
- 5) Maintenant le store est prêt à être utilisé. Placez le store avec les anneaux sur les poteaux de la tente et les poteaux du cadre à l'avant du store. Il vous reste à régler la tension, et le tour est joué.

Parois optionnels (ETCT0024)

Des parois latérales sont également disponibles pour l'auvent Combi. En 200 et 240 cm de large, comme sont aussi disponibles les stores en 200 et 240 cm. Les parois latérales sont disponibles avec ou sans fenêtre (gauche et droite sont identiques).



Jeu de cadre d'auvent en option (ETSP0515)

Un jeu de cadre pour les stores est disponible séparément. Il se compose de : 2 pôles de tente réglables en acier de 22 mm 140 / 200 cm et 1 pôle central de 170 x 250 cm. Y compris cordelettes de tente, sardines et sac de rangement.

